



## ***Pflege- und Nutzungsanleitung für Tennis Force® Außenplätze***

Zur Erhaltung der sportfunktionellen Eigenschaften, der Funktionalität und zur Werterhaltung des Spielfeldbelages sind die nachstehend aufgeführten Punkte zu beachten. Diese Nutzungs- und Pflegeanleitung ist Bestandteil unserer objektbezogenen Gewährleistung.

1. Das genannte Belagssystem ist für die Sportart Tennis bestimmt
2. Die Plätze sollten **mit gut profilierten Tennisaußenschuhen** bespielt werden. Vorzugsweise Schuhe mit Fischgrätprofil
3. Regelmäßiges Entfernen von Unrat, umweltbedingten Einflüssen, Laub, Baumnadeln, Blütenstaub. Unrat, Laub und Baumnadeln
4. Die Plätze sollten, wie bei den herkömmlichen Ziegelmehlplätzen **vor dem Spiel gewässert werden** (wenn das Ziegelmehl ausgetrocknet ist). Je nach Wetterlage ca. 3 Minuten/Platz. Nach jedem Spiel sollten die Plätze abgezogen und die Linierung gesäubert werden
5. Auf den Plätzen soll immer genügend Tennisziegelmehl Körnung 0-2 mm vorhanden sein. Hier Material aus gebrochenen **neuen Dachziegeln gemäß DIN 18035, Teil 5**, verwenden. **Kein Recyclingmaterial oder aus Hintermauerziegeln** verwenden
6. Verloren gegangenes Ziegelmehl rechtzeitig nachstreuen. Auf der gesamten Fläche sind ca. 2,5-3 Tonnen Tennisziegelmehl vorhanden
7. Plätze nicht ohne Ziegelmehl bespielen! Die Tennis Force Basisdecke muß immer gut abgedeckt sein. Ca. 2-3 mm Stärke.
8. Je nach Zustand und Bespielung der Flächen im Frühjahr das verschlissene Tennisziegelmehl entfernen und neues Ziegelmehl auf den Flächen aufbringen
9. Bei nachlassender Wasserdurchlässigkeit kann die Tennis Force Basisdecke mit Wasser freigespritzt werden
10. Pflegegeräte: Abziehnetze für Ziegelmehlplätze, Stahldrahtbesen zum Aufrauhem in den stark beanspruchten Spielbereichen